



## 觸控龍頭面板說明

### T85 四溫觸控龍頭

電源指示燈(亮藍燈)、濾芯需更換警示(亮紅燈)長亮、機器異常警示(亮紅燈)閃爍。

熱水安全鎖指示燈(亮紅燈)，解除安全鎖功能長按10秒燈號會長亮，復歸安全鎖功能長按10秒燈號會解除。

熱水開關鍵(亮紅燈)，啟動熱水需**先按安全鎖再按熱水開關鍵**，熱水使用中燈號亮紅燈待機中燈號亮白燈，連續出水可達3分鐘，3分鐘後會自動斷水。

常溫水開關鍵(亮藍燈)，常溫水使用中燈號亮藍燈待機中燈號亮白燈，連續出水可達5分鐘，5分鐘後會自動斷水。

冰水開關鍵(亮綠燈)，冰水使用中燈號亮綠燈待機中燈號亮白燈，連續出水可達2分鐘，2分鐘後會自動斷水。

氣泡水開關鍵(亮橘燈)，氣泡水使用中燈號亮橘燈待機中燈號亮白燈，連續出水可達1分鐘，1分鐘後會自動斷水。

#### 注意事項：

1. 面板表面要保持乾燥，建議使用觸控龍頭專用擦拭布擦拭乾淨。
2. 面板表面若殘留大量水滴，會使各按鍵都被感應到，會使電腦無法判讀使用者要使用的功能。
3. 電源指示燈 **yaffle** 顯示紅燈時，表示濾心已需更換，可來電客服中心預約更換濾心。



### T82 雙溫觸控龍頭

電源指示燈(亮藍燈)、濾芯需更換警示(亮紅燈)長亮、機器異常警示(亮紅燈)閃爍。

熱水安全鎖指示燈(亮紅燈)，解除安全鎖功能長按10秒燈號會長亮，復歸安全鎖功能長按10秒燈號會解除。

熱水開關鍵(亮紅燈)，啟動熱水需**先按安全鎖再按熱水開關鍵**，熱水使用中燈號亮紅燈待機中燈號亮白燈，連續出水可達3分鐘，3分鐘後會自動斷水。

常溫水開關鍵(亮藍燈)，常溫水使用中燈號亮藍燈待機中燈號亮白燈，連續出水可達5分鐘，5分鐘後會自動斷水。



### T83 三溫觸控龍頭

電源指示燈(亮藍燈)、濾芯需更換警示(亮紅燈)長亮、機器異常警示(亮紅燈)閃爍。

熱水安全鎖指示燈(亮紅燈)，解除安全鎖功能長按10秒燈號會長亮，復歸安全鎖功能長按10秒燈號會解除。

熱水開關鍵(亮紅燈)，啟動熱水需**先按安全鎖再按熱水開關鍵**，熱水使用中燈號亮紅燈待機中燈號亮白燈，連續出水可達3分鐘，3分鐘後會自動斷水。

常溫水開關鍵(亮藍燈)，常溫水使用中燈號亮藍燈待機中燈號亮白燈，連續出水可達5分鐘，5分鐘後會自動斷水。

冰水開關鍵(亮綠燈)，冰水使用中燈號亮綠燈待機中燈號亮白燈，連續出水可達2分鐘，2分鐘後會自動斷水。