

時鐘設定

步驟 1



顯示現在時間。
(首次使用/斷電復電，會先進入時鐘設定)

步驟 2



按 **SEL** 鍵，選擇 **↓**、**↑** 和 **：** 符號閃爍就表示進入設定。

步驟 3



按 **+** 或 **-** 鍵，設定時間，設定完約 5 秒，**：** 消失和 **：** 停止閃爍表示設定完成。

計時器(鬧鈴)設定

步驟 1



顯示現在時間。

步驟 2



按 **SEL** 鍵，選擇 **🔔** 符號，顯示器的時間會是 0，**min:sec** (分:秒) 恆亮，**🔔** 符號會閃爍。

步驟 3



按 **+** 或 **-** 鍵，設定計時器時間。(以分鐘為設定單位，最多 99 分鐘)

步驟 4



計時器時間設定完成，**🔔** 符號會恆亮，並倒數計時。(可隨時變更設定)

步驟 5



計時器時間到，**🔔** 符號閃爍，同時嗶聲響起。

步驟 6



只要按 **SEL** 或 **+** 或 **-** 任一鍵，嗶聲即可停止，**🔔** 符號消失並回到現在時間。

音量設定

步驟 1



顯示現在時鐘。

步驟 2



按 **SEL** 鍵，按壓 5 次，顯示器顯示 **L1** 或 **L2** 或 **L3** 符號。

步驟 3



按 **+** 或 **-** 鍵設定音量 (**L1** 最小聲，**L3** 最大聲)，設定完約 5 秒回至現在時間，即完成設定。

安全鎖

啟動



按住 **+** 鍵約 5 秒，顯示器 **🔒** 符號亮起 **Man** 符號消失，代表已上鎖。此時無法操控烤箱。

解除



按住 **SEL** 鍵約 5 秒(會嗶嗶兩聲，**🔒** 符號閃爍)，**🔒** 符號消失 **Man** 符號亮起，代表已解除。烤箱可正常使用。

注意：

- 中途要解除計時器(鬧鈴)、自動烹調、預約自動烹飪設定，需回該選項將時間歸零。
- 以上設定操作時，無動作 5 秒即跳回現在時間顯示。

OV-363



OV-363 尺寸圖

