





best要成為您的家庭生活中心: 親子互動、溫馨歡樂和諧、健康無油煙、便利快速 享受健康、優雅的生活

早餐瀰漫著咖啡與麵包香氣,放學總有著輕食點心等候,假日是親子一同討論食譜的好時光,節慶則招呼著親朋好友相聚作客…,所有歡樂、溫馨、美好的生活片刻都在廚房誕生,美味消弭了所有距離,料理是最好的情感連結橋樑,best所打造的餐廚天地就是一個新世代的家庭中心。

厨房從舊世代的昏暗陳舊、豪宅時期的華麗裝飾、如今又回歸至生活重心,人們開始重視厨房坪數大小、色彩與實用性,期待著一個美麗好用的烹飪天地,可以在此盡情專研創意食譜,用美味滿足每張渴望的嘴、更能為一家的健康把關,因此現代廚房的設計重點除了動線與風格外,烹

飪家電的選擇更值得用心,優質商品不僅好用便利、亦能創造無油煙的 理想環境,即使在開放式廚房天天開伙下廚,依舊維持居家的清爽明亮, 「在廚房作菜」也是件優雅從容的享樂事。

盡享美食是生活的一大享受,best所推出的一系列廚房家電:環保排油煙機、嵌入式多功能3D旋風烤箱/多功能蒸烤爐/爐具/Espresso咖啡機/洗碗機/雙溫冷藏酒櫃/電器收納櫃及獨立式洗碗機,就是鼓勵每個人在家料理,無論是豐盛佳餚或輕食小點、香濃飲點或芳香佳醇,一人獨享可以,呼朋引伴也適合,品嘗一道道用心滿點的親手美味,幸福在「家」是如此的親近可得。





無煙的烹調

best給你的就是 健康的飲食 健康的環境

OV-5303 3D旋風烤箱

G-931502 電器收納櫃



蒸出原味

best義大利頂級蒸烤爐採用歐美最先進的烹飪方式,為您打造無煙的乾淨烹飪環境,享受美食遠離肺癌。

利用高溫的水蒸氣循環,可同步蒸煮多道菜餚,鮮美滋味不混淆,過程快速不油膩。無論蒸魚、蔬菜、蒸餃或燉雞湯,保存食材原有天然鮮美及各種營養素,爺爺最愛的清蒸鱸魚,奶奶指定的三鮮煲雞湯,弟弟最愛的什 錦蒸蛋,輕鬆蒸煮各種養生料理,天天都有道地美味。

烤出美味

best義大利頂級烤箱採用上火加熱燒烤方式,讓您在家也能調理出如炭火般的金黃色澤,輕鬆創造出全雞燒烤外酥內嫩的極致美味;機體封閉包覆式燒烤環境,熱源不散失,可降低能源損耗,同時更能將滿滿肉汁鎖在裡層;同時具備多段溫度選擇,可依食材特性調整烹飪溫度,不論是焗烤明蝦或義式燉飯、秋刀魚、乳豬、海鮮、牛小排、Pizza、八时蛋糕,完美呈現各種主廚級的手藝。

吃出健康

迎向油切新料理時代,best義大利頂級蒸烤爐與烤箱已成為現代輕食家庭的健康首選;烹飪過程無油煙,有效降低廚房油煙的產生,為媽媽打造更健康的烹飪環境。健康的蒸烤輕食料理,不但能完美保留天然食材的原始風味,將山珍海味的豐富營養,滿滿鎖住不流失,同時由於低脂低鹽的料理方式,更能有效降低油脂的攝取率,最適合銀髮族及孩童的健康攝取,更是輕食一族的最愛,讓全家人吃的美味,更吃的健康!









獨家全黑玻可內視視窗設計

高質感黑色可透視玻璃上掀門板設計,頂級不鏽鋼拉絲處理;內徑55.6cm業界最大容量,可同時放置2個電器,獨家可內視視窗,安心掌握烹調過程,搭配嵌入式設計完美融合櫥櫃整體規劃。

採用AI變速超靜音橫翼渦扇馬達(G-932602、G-942602除外)

搭配超靜音風扇特殊設計,有效排除炊飯鍋運作過程中產生之蒸氣,保護櫥櫃壽命,全程採用AI變速超靜音橫翼渦扇馬達,享受烹煮樂趣。

ECO(Ecology環保、Conservation節能、Optimization優化)設計 (G-932602、G-942602除外)

先進ECO智能循環系統自動偵測收納櫃內部濕度,啟動風扇排風,常保內部乾燥、潔淨,避免細菌孳生、防黴。

按壓彈出托盤設計 搭配LED照明顯示

LED燈照明烹煮完成告知顯示、按壓彈出托盤設計、整體密封設計,符合人性 化的貼心設計,操作起來輕鬆不負擔。

※適用機型:G-931502 & G-941502 & G-932502 & G-942502







機體說明

※機型:G-931002







自動散熱系統

(G-932602、G-942602除外)

將收納櫃內部的熱氣排出,不會在櫥櫃內產生高溫及蒸氣,是一種獨特安全設計。





收納櫃規格

額定電壓: 110Vac 額定頻率: 60Hz

額定消耗功率:1650W / 15A 安培





- 1.第一次使用時必須事先用中性清潔劑清潔收納櫃內部、門。
- 2.警告:安裝或使用錯誤,無法給予保固。
- ▲ 收納櫃在操作過程中,請孩童遠離以免發生危險。
- ▲照明隨自動模式及手動模式風扇啟動運作。
- ▲排氣孔對準抽風孔以達最佳排氣效果。
- ▲ 於烹煮過程當中與烹煮完後1小時內,機器內部 會殘留大量水氣,此為正常現象,請讓風扇持續 運轉以排除水氣。
- ▲ 若風扇停止運轉後,仍有水氣殘留現象,請以手動模式開啟風扇排除水氣或以抹布將水氣擦拭掉,以保持機器內的清潔及乾燥。
- ▲ IH產品在運作過程會產生電磁波,可能會影響電器收納櫃程式保護偵測系統,造成電器收納櫃內部超過保護電流值上限,無法啟動。



※請確定機器插上電源線後,即呈現開機狀態,時鐘顯示亮



步驟1



長按 H 或 M 鍵5秒,聽到嗶的一聲顯示螢幕數字會閃爍就可以設定時間。

步驟2



例如:要設定目前時間為12:00

按 H 鍵調整小時,請按 H 鍵將數字調整為12。

步驟3



按 M 鍵調整分鐘,請按 M 鍵將數字調整為 00°

步驟4



調整完顯示螢幕數字12:00 閃爍5秒停止,表示時鐘設定完成。





步驟1



按OFF鍵1秒,解除自動/手動模式,風扇關閉。 再長按OFF鍵3秒,嗶聲響起,切斷內部電源。 收納櫃機器無供電狀態。

若要恢復,再按 () 自動模式或 () 手動模式鍵, 即啟動內部供電狀態。

ECO 智能ECO模式


智能ECO自動偵測內部,螢幕顯示AUTO,風扇自動啟動,保持設備內部乾燥,以免產生異味。



自動模式&預約模式

自動模式:

步驟1



直接啟動自動模式,按 (如 自動模式鍵, 偵測內部超過200瓦立即啟動風扇。

烹煮完成後,此自動模式風扇持續再運作30分 鐘後自動關閉。

預約模式:若要預設幾分鐘後自動啟動,設定步驟如下:

步驟1



例如:目前時間為12:00,要於14:30啟動自動模式,按 (Aun 自動模式鍵。

步驟2



長按OFF鍵3秒,嗶聲響起(關閉內部電源)。

步驟3



按 的 時鐘鍵,顯示螢幕會出現時間閃爍就可以設定。

步驟4



按 H 鍵調整小時,請按 H 鍵將數字調整為 14。

步驟5



按 M 鍵調整分鐘 † 請按 M 鍵將數字調整為 30。





步驟6



調整完顯示螢幕數字14:30閃爍5秒停止,表示 預約啟動自動模式設定完成。

自動跳回顯示時鐘時間,預約時間到(14:30) 內部電源恢復,自動啟動自動模式,風扇並於1 分鐘後運作。

步驟1



按 🖐 手動模式鍵設備就啟動風扇。

步驟2



按**沙**時鐘鍵,風扇標準運作時間60分鐘(如螢幕顯示13:00)

若烹煮時間較短或更長,須調整風扇運作時間,請按 H / M 調整時間。

步驟3



例如: 烹煮時間須2小時30分鐘, 即結束時間為 14:30。

請按 H 鍵將數字調整為14。

步驟4



按 M 鍵將數字調整為30。

步驟5



當時間調整完成,顯示螢幕數字14:30閃爍5秒停止,跳回時鐘12:00表示設定完成。





安裝方式

▲ 插座請設計在廚房家電上方、下方, 易於安裝、保養及維護。






安裝注意事項


請由專業人士安裝,在一般保養前必須把電源插頭事先拔掉,以免發生危險。


- 1.收納櫃尺寸: 595×595mm(如圖1)。
- 2.櫥櫃板材必須符合EEC規定,耐熱度要達120℃。
- 3.收納櫃安裝於櫃內後,要用所附之4顆螺絲鎖緊固定,如圖之A點處。


機體線圖 G-931002、G-941002
















歐洲最新廚房水電配置圖


- 在櫃上緣算起10公分設置插頭。
- ◎ 插座設在設備的上、下、左、右方,易於安裝。
- ③ 水槽櫃下的電源配置。
- ④ 檯面上電源配置。





電源







電源線

- 1.必須符合使用於本產品規定之電源線,電壓必須符合15安培(A)以上, 保險絲為15安培。
- 2.本產品備有電線及插頭。
- 3.如有需要更長之電源線,必須留適當距離,以便容易保養。
- 4.所選用之電源線外皮最好採用橡膠材質,可耐高溫。
- 5.本產品一定要有接地設備,如未有裝接地設備而發生任何問題,本公司 不負任何責任。

警告:此產品只適用放置電器、食物儲藏之用,任何活體生物,例如:植物、動物皆不可放置在內。



清潔保養

- 1.注意事項:事先把電源切斷或插頭拔掉。
- 2.如何清洗電器收納櫃:
 - (1)使用中性溫和的清潔劑擦拭收納櫃內部,不可選有腐蝕性及磨損性的清潔劑。
 - (2)如果內部不易擦拭,可噴上清潔劑,停留數小時(開門),等髒物被分解,再用溫水濕布加以擦拭清潔即可。
 - (3)清洗後之水份應立刻擦乾,否則會破壞內部表面。
- 3.在使用操作或清潔本收納櫃時,孩童請務必遠離。
- 4.請保存本手冊,一切務必根據手冊來操作使用。因人為因素或不參照本 手冊的指示處理時,產品不在保固範圍內。
- 5.如有操作技術上的問題,請洽詢進口商或代理商。









貝斯特商品服務保證書						
姓名	電話 (H)	(O)		行動電話		
地址						
商品			出貨日期	年	月	日
機型			經銷商或代理商確認章			
為確保您的權益,請要求經銷商將上述購買資料填寫清楚 並蓋上經銷商章,始享有自購買日期起一年之保證服務。 ◆未蓋店章或交易日期填寫不實者,恕難免費服務。 ◆交易日期未填寫者,則以出廠日期計算之。 ◆其餘注意事項請詳閱說明。						

本產品不適用於商業用途。

注意:只要掃描產品上的QRcode,於線上登錄資料,即可享有免費保固一年。

注意事項

- 一.服務保證內容:
 - 自出貨日起一年內,在正常使用狀態下發生故障時,由 本公司免費維修服務。
- 二.保固期限內有下列情形之一而發生故障者(消費者同意本公司依經驗及原廠資料做故障原因之判定), 恕不免費維修。
 - 1.未依產品說明書指示操作或故障發生後未第一時間 通知經銷商而自行或委託他人拆修者。
 - 2.產品由經銷商安裝後又自行將產品移動、運送或改裝 後要求後續服務者。
 - 3.保證書無法提示或保證書有瑕疵(如:無經銷確認章、機型不符、內容空白、填寫不實、塗改或模糊無法辨認)。
- 4.因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素等不可抗力 因素所導致故障或毀損者。
- 三.免費保證期外之到府檢修或調整服務[,]無更換零件者, 仍須酌收到府服務費。
- ◎ 本張服務保證書如有遺失,恕不補發,敬請妥善保管, 謝謝您的合作。



世磊實業股份有限公司 SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

www.shih-lei.com.tw e-mail: service@shihlei.com

台北 地 址:10587台北市松山區塔悠路219號

新竹 地 址:30268新竹縣竹北市縣政三街136號 **台中** 地 址:40760台中市西屯區環中路二段302號 **高雄** 地

址:81457高雄市仁武區永榮一街90號

話: (02)2760-9666

話: (03)656-0101 傳 真: (03)656-7373 話: (04)2452-4948

話: (07)3755-262

訂貨專線: (02)2295-2839

真:(02)2768-7727

傳 真: (04)2452-4047

真: (07)3755-263

訂貨傳真: (02)2291-8249